


Защита цепей управления	
Включение ключом управления	
Цепи управления электро-магнитным приводом	
Цепи отключения выключателя	
Вкл.	Откл.
Сигнализация положения выключателя	



Ряд зажимов панели №2 (6)
ввода №1 (2)

ХТ		
A 1	1	TA - A
B 1	2	TA - B
C 1	3	TA - C
A 301	4	TA - A PA A
A 302	5	PA A
A 303	6	TA - A
B 301	7	TA - B PA B
B 302	8	PA B
B 303	9	TA - B
C 301	10	TA - C PA C
C 302	11	PA C
C 303	12	TA - C
B 3	13	P V
C 3	14	P V
	15	
N	16	
	17	QF
	18	HL 1
C	19	FU
C 111	20	FU
SA 1	21	QF
C 112 SA 1	22	QF
	23	
C 113 SA 1	24	QF
C 115 SA 1	25	QF
	26	
	27	
C 118 HL 2	28	QF
C 119 HL 1	29	QF

Согласовано					
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взамен инв. №			

										04-17-62-ЭМ		