




Полотно двери.  
М 1:200




A - A



Ручка  
Поз. 9



Навес  
Поз. 4



Примечание :

1. Стальной лист к раме из уголка приварить прерывистым швом с шагом 120-150 мм.
2. Навесы приварить к полотнам и раме в собранном виде.
3. Навесы приварить к раме и полотнам через накладки 60 x 40 x 6 мм.
4. Спецификацию металла смотреть на листе АС-16.
5. На полотне двери установить ветровые крючки.

Согласовано					
Инв. N подл.	Подл. и дата	Взамен инв. N			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

04-17-62-АС

Лист  
16/1

Копировал

Формат А3