





Полотно ворот (левое).
М 1:200




Полотно ворот (правое).
М 1:200




Шпингалет ворот верхний.
М 1:100




Шпингалет ворот нижний.
М 1:100



Ручка
Поз. 9



Навес
Поз. 4



Примечание:

1. Стальной лист к раме из уголка приварить прерывистым швом с шагом 120-150 мм.
2. Навесы приварить к полотнам и раме в собранном виде.
3. Навесы приварить к раме и полотнам через накладки 60 x 40 x 6 мм.
4. В местах прохождения оси шпингалета, просверлить отверстие $\phi 18$ мм и углубить его в кирпичную кладку на глубину 50 мм.
5. Спецификацию металла смотреть на листе АС-15.
6. На полотне ворот установить ветровые крючки.

Согласовано					
Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

04-17-62-АС

Лист
15/1

Копировал

Формат А3